

Manual Avançado do Usuário

DCP-8112DN DCP-8152DN DCP-8157DN



Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.

Versão 0

BRA-POR

Manuais do Usuário e onde encontrá-los

Qual manual?	O que há nele?	Onde ele está?
Guia de Segurança de Produto	Primeiro, leia este Manual. Leia as Instruções de segurança antes de configurar seu aparelho. Consulte este Manual para ver as marcas registradas e as limitações legais.	Impresso/Na caixa
Guia de Configuração Rápida	Siga as instruções para configuração do aparelho e instalação dos drivers e do software para o sistema operacional e tipo de conexão que está sendo usado.	Impresso/Na caixa
Manual Básico do Usuário	Aprenda as operações básicas de cópia, escaneamento e impressão direta e saiba como substituir consumíveis. Consulte as dicas sobre solução de problemas.	Impresso/Na caixa
Manual Avançado do Usuário	Aprenda operações mais avançadas: cópia, recursos de segurança, relatórios de impressão e execução de manutenção de rotina.	Arquivo PDF/ CD-ROM de instalação/ Na caixa
Manual do Usuário de Software	Siga estas instruções de impressão, escaneamento, escaneamento em rede e uso do utilitário Brother ControlCenter.	
Manual do Usuário de Rede	Este Manual fornece informações úteis sobre configurações de redes cabeadas e configurações de segurança em aparelhos Brother. Você também encontrará informações sobre os protocolos suportados pelo seu aparelho e dicas de resolução de problemas detalhadas.	
Guia para o Google Cloud Print	Este Manual fornece detalhes sobre como configurar seu aparelho Brother para uma conta do Google e usar os serviços do Google Cloud Print para impressão por meio da Internet de dispositivos usando o Gmail™ para celulares, GOOGLE DOCS™ para dispositivos móveis e aplicativos para o Chrome OS.	Arquivo PDF/ Brother Solutions Center ¹

¹ Visite-nos em http://solutions.brother.com/.

Índice

1	Configuração geral	1
	NOTA IMPORTANTE	1
	Armazenamento de memória	
	Ajustes de volume	
	Volume do aviso sonoro	
	Horário de Verão Automático	2
	Funções ecológicas	2
	Poupar Toner	2
	Tempo até entrar no modo Sleep	
	Modo Deep Sleep	3
	Recurso Modo silencioso	
	Modo silencioso	
	Contraste LCD	
	Tamanho do vidro do scanner	
	Lista de configurações do usuário	
	Relatório de Configuração de Rede	5
2	Funções de segurança	6
	Secure Function Lock 2.0	6
	Definindo a senha do administrador	
	Alterando a senha do administrador	
	Configurando o modo de usuário Público	
	Configurando usuários restritos	
	Ativando/desativando o Bloqueio de Funções	
	Alternando usuários	10
	Bloqueio da Configuração	11
	Configurando a senha	11
	Alterando sua senha de Bloqueio da Configuração	12
	Ativando/desativando o Bloqueio da Configuração	12
3	Fazendo cópias	13
	Configurações de cópia	13
	Interrompendo a cópia	
	Ampliando ou reduzindo a imagem copiada	
	Usando a tecla Opções	15
	Classificando cópias	
	Melhorando a qualidade da cópia	16
	Ajustando brilho e contraste	
	Fazendo cópias do tipo N em 1 (layout da página)	18
	Cópia de identidade 2 em 1	20
	Seleção da bandeja	21
	Cópia duplex (2 lados)	
	Cópia duplex (virada na borda longa)	
	Cópia duplex avançada (virada na borda curta)	23

Α	Manutenção de rotina	25
	Limpando e verificando o aparelho	25
	Limpando a parte externa do aparelho	
	Limpando o scanner	
	Limpando o fio corona	28
	Limpando a unidade de cilindro	30
	Limpando os rolos de tração de papel	34
	Verificando os Contadores de Páginas	36
	Verificando a vida útil restante das peças	36
	Substituindo peças de manutenção periódica	
	Embalando e transportando o aparelho	37
В	Opções	40
	Opções	40
	Opq000	
	Bandeja de papel opcional (LT-5400) Placa de memória	41
	Bandeja de papel opcional (LT-5400)	41 41
	Bandeja de papel opcional (LT-5400) Placa de memória	41 41 41
С	Bandeja de papel opcional (LT-5400) Placa de memória Tipos de SO-DIMM	41 41 41

1

Configuração geral

NOTA IMPORTANTE

 A maioria das ilustrações deste Manual do Usuário mostra o DCP-8157DN.

Armazenamento de memória


As suas configurações dos menus são armazenadas permanentemente e, caso ocorra falta de energia, *não* serão perdidas. Configurações temporárias (por exemplo, Contraste) *serão* perdidas. Quando faltar energia, o aparelho manterá a data e a hora por aproximadamente 60 horas.

Ajustes de volume

Volume do aviso sonoro

Quando o aviso sonoro estiver ligado, o aparelho emitirá um bipe se você pressionar uma tecla ou cometer um erro. Você pode selecionar vários níveis de volume, de Alto a Desativado.

1 Pressione Menu, 1, 2.




- 2 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar
 Baixo, Médio, Alto Ou Desativado.
 Pressione OK.
- 3 Pressione Parar/Sair.

Horário de Verão Automático

Você poderá configurar o aparelho para mudar automaticamente para o Horário de Verão. O aparelho será adiantado automaticamente uma hora na Primavera, e atrasado uma hora no Outono.

1 Pressione Menu, 6, 1, 2.




- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar p/Horário Verão ou p/Horár. Inverno. Pressione OK.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Alterar. Pressione OK.
- 4 Pressione Parar/Sair.

Funções ecológicas

Poupar Toner

Você pode economizar toner utilizando esta função. Quando você configurar Poupar Toner como Ativado, a impressão será mais clara. A configuração padrão é Desativado.

1 Pressione Menu, 1, 3, 1.



- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar
 Ativado OU Desativado.
 Pressione OK.
- 3 Pressione Parar/Sair.



Não recomendamos a função Poupar Toner para a impressão de fotos ou imagens em escala de cinza.

Tempo até entrar no modo Sleep

A configuração do modo Sleep pode reduzir o consumo de energia. Quando o aparelho está no modo Sleep (modo de economia de energia), ele age como se estivesse desligado. O aparelho "acordará" e começará a imprimir quando receber um trabalho de impressão.

Você pode selecionar por quanto tempo o aparelho necessita ficar inativo antes de entrar no modo Sleep. Quando o aparelho recebe um trabalho de impressão ou faz uma cópia, o timer é reiniciado. A configuração padrão é de 3 minutos.

Enquanto o aparelho estiver no modo Sleep, o display mostrará Sleep.

1 Pressione Menu, 1, 3, 2.

13.Ecologia 2.Tempo p/Sleep 03min Digite, tecla OK

Digite quanto tempo (0-90 minutos) o aparelho ficará ocioso antes de entrar no modo Sleep.
Pressione **OK**.

3 Pressione Parar/Sair.

Modo Deep Sleep


Se o aparelho estiver no modo Sleep e não receber nenhum trabalho durante certo período, o aparelho entrará no modo Hibernação (Deep Sleep) automaticamente e o display mostrará Sono Profundo. O modo Hibernação usa menos energia que o modo Sleep. O aparelho "acordará" quando receber um trabalho de impressão.

Recurso Modo silencioso

Modo silencioso

A configuração Modo silencioso pode reduzir o ruído durante a impressão. Quando o Modo silencioso está Ativado, a velocidade de impressão diminui. A configuração padrão é Desativado.

1 Pressione Menu, 1, 4.



- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar
 Ativado OU Desativado.
 Pressione OK.
- 3 Pressione Parar/Sair.

Contraste LCD

Você poderá alterar o contraste para fazer com que o display fique mais claro ou mais escuro.

1 Pressione Menu, 1, 6.




- Pressione ▶ para tornar o display mais escuro. Ou pressione ◀ para tornar o display mais claro. Pressione OK.
- 3 Pressione Parar/Sair.

Tamanho do vidro do scanner

Ao escanear documentos do tamanho A4/Ofício/Fólio, você precisará definir o tamanho do vidro do scanner como A4 ou Ofício/Fólio; caso contrário, ficará faltando uma parte dos seus documentos escaneados.

1 Pressione Menu, 1, 8, 1.




- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar A4 ou Ofício/Fólio.
 Pressione OK.
- 3 Pressione Parar/Sair.




Ofício/Fólio está disponível para DCP-8152DN e DCP-8157DN.

Lista de configurações do usuário

Você pode imprimir uma lista das configurações programadas.





- 2 Pressione Iniciar.
- Open Parar/Sair.

Relatório de Configuração de Rede

O Relatório de Configuração de Rede é um relatório que lista a configuração de rede atual, incluindo as configurações do servidor de impressão de rede.

Observação

O nome do nó é exibido no Relatório de configuração de rede. O nome do nó padrão é "BRNXXXXXXXXXXXX".

1 Pressione Menu, 6, 5.



- 2 Pressione Iniciar.
- 3 Pressione Parar/Sair.

2

Funções de segurança

Secure Function Lock 2.0

O Bloqueio Seguro de Funções permite que você restrinja o acesso comum às seguintes funções do aparelho:

- Copiar
- Escaneamento
- Interface direta USB
- Imprimir ¹
- Limite de Páginas ²
- A impressão inclui trabalhos de impressão via Google Cloud Print.
- O Limite de Páginas é configurado usando o Gerenciamento via Web.

Este recurso também evita que os usuários alterem as configurações padrão do aparelho, limitando o acesso às configurações do Menu.

Antes de usar as funções de segurança, você deve digitar uma senha de administrador.

O acesso a operações restritas pode ser habilitado com a criação de um usuário restrito. Os usuários restritos devem digitar uma senha para usar o aparelho.

Anote sua senha em local seguro. Se você esquecê-la, precisará redefinir a senha armazenada no aparelho. Para obter informações sobre como redefinir a senha, ligue para o seu revendedor Brother.

🖉 Observação

- O Bloqueio Seguro de Funções pode ser definido manualmente no painel de controle ou usando-se o Gerenciamento via Web ou o BRAdmin Professional 3 (somente para Windows[®]). Recomendamos o uso do Gerenciamento via Web ou do BRAdmin Professional 3 (somente Windows[®]) para configurar esse recurso. (Consulte o Manual do Usuário de Rede.)
- Somente os administradores podem definir limitações e fazer alterações para cada usuário.

2

Definindo a senha do administrador

A senha definida nestas etapas funciona para o administrador. Esta senha é utilizada para configurar usuários e para ligar ou desligar o Bloqueio de Funções. (Consulte Configurando usuários restritos >> página 8 e Ativando/desativando o Bloqueio de Funções >> página 9).

1 Pressione Menu, 1, 7, 1.

17.Segurança 1.Bloquear funç. Nova Senha:XXXX Digite, tecla OK

- Digite um número de quatro dígitos para a senha, usando os números de 0 a 9. Pressione **OK**.
- 3 Digite novamente sua senha quando o display exibir Verificar:.

 Pressione **OK**
- 4 Pressione Parar/Sair.

Alterando a senha do administrador

1 Pressione **Menu**, 1, 7, 1.



- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Configurar Senha.
 Pressione OK.
- Oigite sua senha de quatro dígitos registrada. Pressione OK.
- Digite um número de quatro dígitos para a nova senha.
 Pressione **OK**.
- 5 Se o display mostrar Verificar: digite novamente a nova senha. Pressione **OK**.
- 6 Pressione Parar/Sair.

Configurando o modo de usuário Público

O modo de usuário comum restringe as funções que estão disponíveis para usuários comuns. Os usuários comuns não precisam inserir uma senha para acessar os recursos disponibilizados através desta configuração. Você pode configurar um usuário comum.

1 Pressione **Menu**, 1, 7, 1.



- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Config. ID. Pressione OK.
- Oigite a senha do administrador. Pressione OK.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar
 Usuário Público.
 Pressione OK.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Habilitar ou Desabilitar para Cópia.

Pressione OK.


Depois de configurar Cópia, repita esta etapa para Escanear, Direto USB e Impressão. Quando o display mostrar Sair, pressione **OK**.

6 Pressione Parar/Sair.

Configurando usuários restritos

Você pode configurar usuários com uma senha e restringir as funções disponíveis para eles. Você pode configurar restrições mais avançadas, como por exemplo contagem de páginas ou nome de login do usuário, através do Gerenciamento via Web ou do BRAdmin Professional 3 (somente para Windows[®]). (Consulte o Manual do Usuário de Rede.) É possível configurar até 25 usuários com restrições e uma senha.

1 Pressione Menu, 1, 7, 1.



- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Config. ID. Pressione OK.
- 3 Digite a senha do administrador. Pressione **OK**.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar UsuárioXX. Pressione OK.
- Use o teclado numérico para inserir o nome do usuário. (Consulte o Manual Básico do Usuário: *Inserindo texto*.)

 Pressione **OK**.
- Digite uma senha de quatro dígitos para o usuário.
 Pressione **OK**.
- 7 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Habilitar ou Desabilitar para Cópia.

Pressione **OK**.

Depois de configurar Cópia, repita esta etapa para Escanear, Direto USB e Impressão. Quando o display mostrar Sair, pressione **OK**.

- 8 Repita as etapas 4 a 7 para inserir usuários e senhas adicionais.
- 9 Pressione Parar/Sair.



Você não pode inserir o mesmo nome para diferentes usuários.

Ativando/desativando o Bloqueio de Funções

Se você digitar a senha incorreta, o display mostrará Senha Errada. Digite novamente a senha correta.

Ativando o Bloqueio de Funções

1 Pressione Menu, 1, 7, 1.



- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Bloq Off→On. Pressione OK.
- 3 Digite sua senha de administrador de quatro dígitos.
 Pressione **OK**.

Desativando o Bloqueio de Funções

1 Pressione Menu, 1, 7, 1.

```
17.Segurança
1.Bloquear funç.
▲ Bloq On→Off
▼ Alterar ID
Selec. ▲▼ ou OK
```

- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar

 Bloq On→Off.


 Pressione **OK**.
- 3 Digite sua senha de administrador de quatro dígitos.
 Pressione **OK**.

Alternando usuários

Esta configuração permite que você alterne entre usuários restritos registrados e o modo comum quando o Bloqueio de Funções estiver ativado.

Alternando para o modo de usuário restrito

Mantenha pressionada a tecla ◀ quando pressionar Impressão Segura.



- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o ID. Pressione OK.
- Oigite a senha de quatro dígitos.

 Pressione **OK**.



- Se a ID atual estiver restrita para a função que você está tentando usar,

 Acesso Negado aparecerá no visor. Em seguida, o visor mostrará Alterar ID e outras IDs de Usuário, para que você alterne para uma ID de Usuário ou modo Público que tenha acesso. Se você tiver o acesso permitido à função que deseja usar, pressione ▲ ou ▼ para escolher seu nome e pressione OK. Digite a senha de quatro dígitos e pressione OK.
- Se a sua ID de Usuário tiver restrição de limite de páginas e você já tiver atingido o número máximo de páginas, o display mostrará Limite Excedido quando você tentar imprimir dados. Entre em contato com o administrador para verificar suas configurações do Bloqueio de Funções.

Alternando para o modo comum

Depois que um usuário restrito terminar de usar o aparelho, este retornará à configuração pública dentro de um minuto.

Você pode sair do modo de usuário restrito pressionando as seguintes teclas:

- **Excluir** quando estiver no modo Copiar.
- (DIGITALIZAR) quando estiver no modo de escaneamento.

O display solicitará Usuário Público?.

Pressione 1 para selecionar 1.Sim.



Observação

Se a função que você deseja usar for restrita para todos os usuários, Indisponível aparecerá no display e o aparelho voltará ao modo Pronto. Você não poderá acessar a função que deseja usar. Entre em contato com o administrador para verificar suas configurações do Bloqueio de Funções.

Bloqueio da Configuração

O Bloqueio da Configuração permite que você configure uma senha para impedir que outras pessoas alterem acidentalmente as configurações de seu aparelho.

Anote sua senha em local seguro. Se você esquecê-la, precisará redefinir a senha armazenada no aparelho. Entre em contato com o seu administrador ou com o seu revendedor Brother.

Quando o Bloqueio da Configuração estiver Ativado, você não poderá alterar as configurações sem uma senha.

Configurando a senha

1 Pressione Menu, 1, 7, 2.

17.Segurança 2.Conf. Bloqueio Nova Senha:XXXX Digite, tecla OK

- 2 Digite um número de quatro dígitos para a senha, usando os números de 0 a 9. Pressione **OK**.
- Oligite novamente sua senha quando o display mostrar Verificar:.

 Pressione **OK**.
- 4 Pressione Parar/Sair.

Alterando sua senha de Bloqueio da Configuração

1 Pressione Menu, 1, 7, 2.

```
17.Segurança
2.Conf. Bloqueio
A Ativado
▼ Configurar Senha
Selec. A▼ ou OK
```

- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Configurar Senha.
 Pressione OK.
- Digite sua senha atual de quatro dígitos. Pressione **OK**.
- Digite um número de quatro dígitos para a nova senha.
 Pressione **OK**.
- Digite outra vez sua senha nova quando o display mostrar Verificar:.

 Pressione **OK**.
- 6 Pressione Parar/Sair.

Ativando/desativando o Bloqueio da Configuração

Se você digitar a senha incorreta ao seguir as instruções abaixo, o display indicará Senha Errada. Digite novamente a senha correta.

Ativando o Bloqueio da Configuração

1 Pressione Menu, 1, 7, 2.

```
17.Segurança
2.Conf. Bloqueio
▲ Ativado
▼ Configurar Senha
Selec. ▲▼ ou OK
```

- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Ativado. Pressione OK.
- Oigite sua senha de quatro dígitos. Pressione OK.
- 4 Pressione Parar/Sair.

Desativando o Bloqueio da Configuração

1 Pressione Menu, 1, 7, 2.

```
17.Segurança
2.Conf. Bloqueio
Senha:XXXX
Digite, tecla OK
```

- 2 Digite sua senha de quatro dígitos. Pressione **OK** duas vezes.
- 3 Pressione Parar/Sair.

3

Fazendo cópias

Configurações de cópia

Quando você quiser alterar rapidamente as configurações de cópia para a próxima cópia, use as teclas temporárias de **COPIAR**. Você pode alterar várias configurações em qualquer combinação.



O aparelho retornará às configurações padrão um minuto após a cópia.

Para alterar uma configuração, pressione uma tecla temporária COPIAR ou Duplex e, em seguida, pressione ▲ ou ▼ e ◀ ou ▶ para percorrer as configurações de COPIAR. Quando a configuração desejada estiver destacada, pressione OK.


Quando terminar de alterar as configurações, pressione **Iniciar** para iniciar a impressão.

Interrompendo a cópia

Para interromper a cópia, pressione **Parar/Sair**.

Ampliando ou reduzindo a imagem copiada

Você poderá selecionar as seguintes proporções de ampliação ou redução:



- * Os valores de fábrica são exibidos em negrito com um asterisco.
- Person (25-400%) permite que você insira uma proporção de 25% a 400%.
- Automático configura o aparelho para calcular a proporção de redução mais apropriada para o tamanho do papel. Automático só está disponível quando se usa o alimentador.

Para ampliar ou reduzir a próxima cópia, siga as instruções abaixo:

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- Utilize o teclado numérico para digitar o número de cópias (até 99).
- 3 Pressione Ampliar/Reduzir e, em seguida, pressione ▶.

- Execute uma das alternativas:
 - Pressione ou para selecionar a proporção de ampliação ou redução desejada.

Pressione **OK**.

Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Person (25-400%).

Pressione OK.

Use o teclado numérico para inserir a proporção de ampliação ou redução de 25% para 400%. (Por exemplo, pressione **5** e **3** para inserir 53%.)

Pressione **OK**.

5 Pressione Iniciar.



As opções de layout de página
2 em 1 (V), 2 em 1 (H),
2 em 1 (ID), 4 em 1 (V) e
4 em 1 (H) não estão disponíveis com
Ampliar/Reduzir.

Usando a tecla Opções

Use a tecla **Opções** para definir de forma rápida e temporária as seguintes configurações de cópia para a próxima cópia.

Pressione	Seleções de Menu	Opções	Página
Opções	Pressione ▲ ou ▼ e, em seguida, pressione OK	Pressione ▲, ▼, ◀ ou ▶, em seguida, pressione OK	
	↑		
	Empilhar/Ord.	Empilhar* Ordenar	16
	Qualidade	Auto*	16
		Texto	
		Foto	
		Gráfico	
	Brilho	-■□□□+	17
		-□■□□□+	
		-□□■□□+*	
		-□□□■□+	
		-□□□□■+	
	Contraste	- ■□□□□+	18
		-□■□□□+	
		-□□■□□+*	
		-□□□■□+	
		-□□□□■+	
	Layout Página	Desl(1 em 1)*	18
		2 em 1 (V)	
		2 em 1 (H)	
		2 em 1 (ID)	
		4 em 1 (V)	
		4 em 1 (H)	
	Seleção Bandeja	MU>B1* OU M>B1>B2* 1	21
		B1>MU ou B1>B2>M ¹	
		#1 (XXX) ²	
		#2 (XXX) 12	
		MU (XXX) ²	
Os valores de fábr	ica são apresentados em negrito com	um asterisco.	

¹ T2 e #2 só aparecem quando a bandeja inferior opcional está instalada no DCP-8152DN ou no DCP-8157DN.

² XXX é o tamanho de papel definido em **Menu**, **1**, **1**, **1**.

Classificando cópias

Você poderá executar cópias de várias páginas que já saem ordenadas. As páginas serão empilhadas na ordem 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, e assim por diante.

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Utilize o teclado numérico para digitar o número de cópias (até 99).
- 3 Pressione **Opções**. Pressione **△** ou **▼** para selecionar Empilhar/Ord.. Pressione **OK**.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Ordenar.
 Pressione OK.
- Para escanear a página, pressione Iniciar.
 Se você colocar um documento no

páginas e iniciará a impressão.

Se você estiver usando o vidro do scanner, vá para a etapa 6.

alimentador, o aparelho escaneará as

6 Após o escaneamento da página, pressione 1 para escanear a página seguinte.

```
Cópia no Vidro:
Próxima página?
▲ 1.Sim
▼ 2.Não
Selec. ▲▼ ou OK
```

Coloque a próxima página no vidro do scanner.

Pressione **OK**.

Repita as etapas **6** e **7** para cada página do layout.

8 Após o escaneamento de todas as páginas do documento, pressione 2 na etapa 6 para terminar.

Melhorando a qualidade da cópia

Você poderá escolher uma configuração de qualidade entre as várias existentes. A configuração padrão é Auto.

■ Auto

Auto é o modo recomendado para impressões comuns. Adequado para documentos que contenham tanto texto como fotografias.

■ Texto

Adequado para documentos de texto apenas.

■ Foto

Adequado para copiar fotografias.

■ Gráfico


Adequado para copiar recibos.

Para alterar *temporariamente* as configurações de qualidade, siga as etapas abaixo:

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Utilize o teclado numérico para digitar o número de cópias (até 99).
- 3 Pressione Opções. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Qualidade.
 Pressione OK.
- Pressione ◀ ou ▶ para selecionar Auto, Texto, Foto Ou Gráfico. Pressione OK.
- 5 Pressione Iniciar.

Para alterar a configuração *padrão*, siga as etapas abaixo:

1 Pressione Menu, 2, 1.



- Pressione ▲ ou ▼ para escolher a qualidade da cópia. Pressione OK.
- Open Parar/Sair.

Ajustando brilho e contraste

Brilho

Ajuste o brilho da cópia para tornar as cópias mais escuras ou mais claras.

Para alterar *temporariamente* as configurações de brilho, siga as etapas abaixo:

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- Utilize o teclado numérico para digitar o número de cópias (até 99).
- 3 Pressione Opções. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Brilho. Pressione OK.
- Pressione ▶ para fazer uma cópia mais clara ou pressione ◀ para fazer uma cópia mais escura.

Pressione OK.



5 Pressione Iniciar.

Para alterar a configuração *padrão*, siga as etapas abaixo:

1 Pressione Menu, 2, 2.



- Pressione ▶ para fazer uma cópia mais clara ou pressione ◀ para fazer uma cópia mais escura.

 Pressione **OK**.
- 3 Pressione Parar/Sair.

Contraste

Ajuste o contraste para fazer com que a imagem fique mais nítida e clara.

Para alterar *temporariamente* as configurações de contraste, siga as etapas abaixo:

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Utilize o teclado numérico para digitar o número de cópias (até 99).
- 3 Pressione **Opções**.
 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar
 Contraste.
 Pressione **OK**.
- Pressione ◀ para reduzir o contraste ou pressione ▶ para aumentá-lo.
 Pressione OK.



5 Pressione Iniciar.

Para alterar a configuração *padrão*, siga as etapas abaixo:

1 Pressione Menu, 2, 3.



- Pressione ◀ para reduzir o contraste ou pressione ▶ para aumentá-lo. Pressione OK.
- 3 Pressione Parar/Sair.

Fazendo cópias do tipo N em 1 (layout da página)

Você pode reduzir a quantidade de papel usado quando copiar utilizando a função de cópia N em 1. Isso permite que você copie duas ou quatro páginas em uma página. Se você quiser copiar os dois lados de uma carteira de identidade em uma página, consulte Cópia de identidade 2 em 1 >> página 20.

Importante


- Certifique-se de que o tamanho do papel esteja configurado como Carta, A4, Ofício Ou Fólio.
- (♥) significa Retrato e (ℍ) significa Paisagem.
- Você não pode utilizar a configuração Aumentar/Reduzir com a função N em 1.
- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Utilize o teclado numérico para digitar o número de cópias (até 99).
- 3 Pressione Opções. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Layout Página. Pressione OK.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar

 Desl(1 em 1), 2 em 1 (V),
 2 em 1 (H), 2 em 1 (ID) 1,
 4 em 1 (V) ou 4 em 1 (H).

 Pressione OK.
 - Para obter detalhes sobre 2 em 1 (ID), consulte Cópia de identidade 2 em 1 >> página 20.
- Para escanear a página, pressione Iniciar.
 Se você colocar um documento no alimentador, o aparelho escaneará as páginas e iniciará a impressão.

Se você estiver usando o vidro do scanner, vá para a etapa **6**.

6 Após o escaneamento da página, pressione 1 para escanear a página seguinte.



Coloque a próxima página no vidro do scanner.


Pressione **OK**.

Repita as etapas **6** e **7** para cada página do layout.

8 Após o escaneamento de todas as páginas do documento, pressione 2 na etapa 6 para terminar.

Se você estiver copiando pelo alimentador:

Coloque o documento *virado para cima* na direção ilustrada abaixo:




3

4

Se você estiver copiando pelo vidro do scanner:

Coloque o documento *virado para baixo* na direção ilustrada abaixo:




Cópia de identidade 2 em 1

Você pode copiar ambos os lados de sua carteira de identidade em uma página, mantendo o tamanho da carteira original.



Você pode copiar uma carteira de identidade conforme permitido pelas leis vigentes. Consulte o Guia de Segurança de Produto: *Uso ilegal de equipamento de cópia (somente MFC)*.

1 Coloque sua carteira de identidade virada para baixo no canto esquerdo do vidro do scanner.



- 1 4 mm ou mais (superior, esquerda)
- Mesmo que haja um documento no alimentador, o aparelho escaneará os dados pelo vidro do scanner quando estiver neste modo.
- 2 Insira o número de cópias desejado.
- 3 Pressione Opções. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Layout Página. Pressione OK.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 2 em 1 (ID). Pressione OK.

5 Pressione Iniciar.

Depois que o aparelho escanear o primeiro lado da carteira, o display exibirá as seguintes informações.

Vire a ID Press. Iniciar

- 6 Vire sua identidade e coloque-a no lado esquerdo do vidro do scanner.
- 7 Pressione **Iniciar**. O aparelho escaneia o outro lado da carteira e imprime a página.



Quando Cópia de identidade 2 em 1 é selecionada, o aparelho ajusta a qualidade para Foto e o contraste para +2 (-□□□□■+).

Seleção da bandeja

Você pode alterar o Uso da Bandeja somente para a próxima cópia.

- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- Utilize o teclado numérico para digitar o número de cópias (até 99).
- Pressione **Opções**. Pressione **△** ou **▼** para selecionar Seleção Bandeja. Pressione **OK**.
- 4 Pressione ◀ ou ▶ para selecionar

 MU>B1, M>B1>B2 ¹, B1>MU, B1>B2>M ¹,

 #1 (XXX) ², #2 (XXX) ¹² ou MU (XXX) ².

 Pressione **OK**.
 - T2 e #2 só aparecem quando a bandeja inferior opcional está instalada no DCP-8152DN ou no DCP-8157DN.
 - XXX é o tamanho de papel definido em Menu,
 1, 1, 1.
- 5 Pressione Iniciar.

Observação

Para alterar a configuração padrão de Seleção de Bandeja, consulte o Manual Básico do Usuário: *Uso da bandeja no modo Copiar*.

Cópia duplex (2 lados)

Se você quiser usar a função de cópia duplex automática, coloque o documento no alimentador.


Se você receber a mensagem de memória cheia enquanto estiver fazendo cópias, tente instalar mais memória. (Consulte *Instalando memória extra* >> página 42).

Cópia duplex (virada na borda longa)


DCP-8112DN e DCP-8152DN

■ 1face-2faces L


Retrato



Paisagem



- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Insira o número de cópias (até 99) usando o teclado numérico.
- 3 Pressione **Duplex** e ▲ ou ▼ para selecionar 1face→2faces L.




Pressione **OK**.

Para copiar o documento, pressione Iniciar.


DCP-8157DN

Retrato


■ 1 lado → 2 lados



■ 2 lados → 2 lados




■ 2 lados - 1 lado




Paisagem


■ 1 lado → 2 lados




■ 2 lados → 2 lados



■ 2 lados - 1 lado



- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Insira o número de cópias (até 99) usando o teclado numérico.
- Pressione Duplex e ▲ ou ▼ para selecionar 1Lado → 2Lados, 2Lados → 2Lados ou 2Lados → 1Lado.



Pressione OK.


4 Para copiar o documento, pressione **Iniciar**.

Cópia duplex avançada (virada na borda curta)


DCP-8112DN e DCP-8152DN

■ 1 face - 2 faces C


Retrato



Paisagem



- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Insira o número de cópias (até 99) usando o teclado numérico.
- 3 Pressione Duplex e ▲ ou ▼ para selecionar 1face→2faces C.




Pressione **OK**.

Para copiar o documento, pressione Iniciar.


DCP-8157DN

Retrato

■ 2 lados - Avançado → 1 lado




■ 1 lado - Avançado → 2 lados




Paisagem


■ 2 lados - Avançado → 1 lado



■ 1 lado - Avançado - 2 lados



- 1 Coloque seu documento no aparelho.
- 2 Insira o número de cópias (até 99) usando o teclado numérico.
- 3 Pressione **Duplex** e ▲ ou ▼ para selecionar Avançada.



Pressione **OK**.

Capítulo 3

4 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar

2Lados → 1Lado **ou** 1Lado → 2Lados.

Pressione **OK**.

Duplex Avançado ▲2Lados → 1Lado ▼1Lado → 2Lados Selec. ▲▼ ou OK

5 Para copiar o documento, pressione **Iniciar**.

A

Manutenção de rotina

Limpando e verificando o aparelho

Limpe regularmente a parte externa e a parte interna do aparelho com um pano seco e que não solte fiapos. Quando substituir o cartucho de toner ou a unidade de cilindro, certifique-se de limpar a parte interna do aparelho. Se as páginas impressas estiverem manchadas de toner, limpe a parte interna do aparelho com um pano seco e que não solte fiapos.

A ADVERTÊNCIA





- NÃO incinere cartuchos de toner nem conjuntos de cartuchos de toner e unidades de cilindro. Eles podem explodir, ocasionando ferimentos.
- NÃO use substâncias inflamáveis, nenhum tipo de spray nem solvente/líquido orgânico que contenha álcool ou amônia para limpar a parte interna ou externa do produto. Isto poderá causar um incêndio ou choques elétricos. Use somente pano seco e que não solte fiapos.

(Consulte o Guia de Segurança de Produto: *Para utilizar o produto com segurança*.)










Importante


Utilize detergentes neutros. A limpeza com líquidos voláteis, como tíner ou benzina, danificará a superfície do aparelho.

Limpando a parte externa do aparelho

- Desligue o interruptor do aparelho.
- Desconecte todos os cabos e, em seguida, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica CA.
- Para remover o pó, limpe a parte externa do aparelho com um pano seco e que não solte fiapos.




4 Puxe a bandeja de papel completamente para fora do aparelho.



5 Se houver papel carregado na bandeja, remova-o.

- 6 Remova tudo o que estiver preso na bandeja de papel.
- Para remover o pó, limpe a parte externa e interna da bandeja de papel com um pano seco e que não solte fiapos.




- 8 Recarregue o papel e coloque a bandeja de papel firmemente de volta no aparelho.
- 9 Primeiro, conecte o cabo de alimentação do aparelho de volta à tomada elétrica CA e depois conecte todos os outros cabos.
- 10 Ligue o interruptor do aparelho.

Limpando o scanner

- 1 Desligue o interruptor do aparelho.
- Desconecte todos os cabos e, em seguida, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica CA.
- 3 (DCP-8157DN) Desdobre o suporte de documentos do alimentador (1) e, em seguida, abra a tampa do alimentador (2).

Limpe a barra branca (3) e a faixa de vidro do scanner (4) abaixo dela com um pano macio umedecido com água e que não solte fiapos.


Feche a tampa do alimentador (2) e dobre o suporte de documentos do alimentador (1).



4 Levante a tampa dos documentos (1). Limpe a superfície plástica branca (2) e o vidro do scanner (3) abaixo dela com um pano macio umedecido com água e que não solte fiapos.



Na unidade do alimentador, limpe a barra branca (1) e a faixa de vidro (2) por baixo dela com um pano macio umedecido com água e que não solte fiapos.



Observação


Além de limpar o vidro do scanner e a faixa de vidro com um pano macio umedecido com água e que não solte fiapos, passe a ponta do dedo pelo vidro para ver se percebe alguma coisa nele. Se sentir alguma sujeira ou resíduo, limpe o vidro novamente, concentrando-se nessa parte. Talvez você precise repetir o processo de limpeza três ou quatro vezes. Para testar, faça uma cópia depois de cada limpeza.

- 6 Feche a tampa do documento.
- Primeiro, conecte o cabo de alimentação do aparelho de volta na tomada elétrica CA e depois conecte todos os outros cabos.
- 8 Ligue o interruptor do aparelho.


Limpando o fio corona

Se houver problemas na qualidade da impressão ou se o display mostrar Erro Cilindro, limpe o fio corona da seguinte forma:

- 1 Deixe o aparelho ligado durante 10 minutos para que o ventilador interno refrigere as partes internas do aparelho que estiverem extremamente quentes.
- 2 Pressione o botão de liberação da tampa e abra a tampa frontal.




Retire o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner.



A ADVERTÊNCIA


SUPERFÍCIE QUENTE

Imediatamente após o uso do aparelho, algumas partes internas estarão extremamente quentes. Aguarde o aparelho esfriar antes de tocar nas partes internas dele.




Importante

- Recomendamos que coloque o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner sobre um pedaço de pano ou de papel descartável para o caso de você acidentalmente derramar ou espalhar o toner.
- · Manuseie o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner com cuidado. Se o toner se espalhar nas suas mãos ou roupa, limpe ou lave-as com água fria.
- Para evitar danos no aparelho causados por eletricidade estática, NÃO toque nos eletrodos mostrados na ilustração.




4 Limpe o fio corona dentro da unidade de cilindro, deslizando suavemente a aba verde da esquerda para a direita e vice-versa várias vezes.



Observação

Certifique-se de retornar a aba para a sua posição inicial (**\(\)**) (1). Se não o fizer, as páginas impressas poderão ficar com um risco vertical.

5 Coloque o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner de volta no aparelho.



6 Feche a tampa frontal do aparelho.


Limpando a unidade de cilindro

Se a sua impressão apresenta pontos pretos ou brancos ou outras marcas repetidas em intervalos de 94 mm, o cilindro pode conter material estranho, como a cola de uma etiqueta presa em sua superfície. Siga as etapas abaixo para resolver o problema.


1 Certifique-se de que o aparelho esteja no modo Pronto.

Pressione **Menu**, **6**, **6** e, em seguida, pressione **Iniciar** para imprimir a folha de verificação de pontos do cilindro.

- Deixe o aparelho ligado durante 10 minutos para que o ventilador interno refrigere as partes internas do aparelho que estejam extremamente quentes.
- 3 Quando o aparelho esfriar, desligue o interruptor do aparelho.
- 4 Pressione o botão de liberação da tampa e abra a tampa frontal.




5 Retire o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner.



A ADVERTÊNCIA


SUPERFÍCIE QUENTE

Depois de usar o aparelho, algumas partes internas estarão extremamente quentes. Aguarde o aparelho esfriar antes de tocar nas partes internas dele.




Importante


- · Recomendamos que coloque o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner sobre um pedaço de pano ou de papel descartável para o caso de você acidentalmente derramar ou espalhar o toner.
- · Manuseie o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner com cuidado. Se o toner se espalhar nas suas mãos ou roupa, limpe ou lave com água fria imediatamente.
- Para evitar danos no aparelho causados por eletricidade estática, NÃO toque nos eletrodos mostrados na ilustração.




6 Pressione para baixo a alavanca de travamento verde e retire o cartucho de toner da unidade de cilindro.




Gire a unidade de cilindro como mostra a ilustração. Verifique se a engrenagem da unidade de cilindro (1) está no lado esquerdo.




8 Use os marcadores numerados ao lado do rolo do cilindro para localizar a marca. Por exemplo, um ponto na coluna 2 da folha de verificação significaria uma marca na região "2" do cilindro.



Gire a engrenagem da unidade de cilindro em sua direção com a mão enquanto verifica a superfície da área suspeita.



Quando você encontrar a marca no cilindro que corresponda à folha de verificação de pontos do cilindro, limpe o cilindro suavemente com um cotonete até que a marca na superfície desapareça.




Importante -

NÃO limpe a superfície do cilindro fotossensível com um objeto pontiagudo ou com líquidos.


fire a unidade de cilindro.

Coloque o cartucho de toner de volta na unidade de cilindro até ouvir um clique de encaixe. Se o cartucho for inserido corretamente, a alavanca de travamento verde subirá automaticamente.



Observação

Certifique-se de inserir o cartucho de toner corretamente, ou ele poderá se separar da unidade de cilindro. Coloque o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner de volta no aparelho.




- Feche a tampa frontal do aparelho.
- 15 Ligue o interruptor do aparelho.

Limpando os rolos de tração de papel


A limpeza periódica do rolo de tração de papel pode evitar obstruções, garantindo a alimentação correta do papel.

Se tiver problemas com a alimentação de papel, limpe os rolos de tração da seguinte maneira:


- 1 Desligue o interruptor do aparelho.
- Desconecte todos os cabos e, em seguida, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica CA.
- 3 Puxe a bandeja de papel completamente para fora do aparelho.



4 Embeba um pedaço de pano que não solte fiapos em água morna, torça-o e, em seguida, limpe a lâmina separadora (1) da bandeja de papel com ele para remover o pó.



5 Limpe os dois rolos de tração (1) dentro do aparelho para remover o pó.




6 Coloque a bandeja de papel de volta no aparelho.

- 7 Reconecte o cabo de alimentação do aparelho à tomada elétrica CA.
- 8 Ligue o interruptor do aparelho.

Verificando os Contadores de Páginas

Você pode visualizar os Contadores de Páginas do aparelho para cópias, páginas impressas, relatórios e listagens, ou um resumo total.

1 Pressione Menu, 6, 3.



- Pressione ▲ ou ▼ para ver Total, Lista, Copiar Ou Impressão.
- 3 Pressione Parar/Sair.

Verificando a vida útil restante das peças

É possível ver a vida útil das peças do aparelho no display.

1 Pressione Menu, 6, 7.

67.Duração Peças 1.Cilindro 2.Unidade Fusora 3.Unidade Laser Selec. ▲▼ ou OK

- 2 Pressione ▲ ou ▼ para selecionar
 - 1.Cilindro, 2.Unidade Fusora, 3.Unidade Laser, 4.PF kit MU, 5.PF kit 1 ou 6.PF kit 2¹. Pressione **OK**.
- 3 Pressione Parar/Sair.
- Se a bandeja inferior opcional estiver instalada no DCP-8152DN ou no DCP-8157DN.

Observação

A verificação da vida útil só será precisa se você tiver zerado o contador da peça ao instalar uma nova peça. Ela não será precisa se o contador da vida útil dessa peça tiver sido zerado durante a vida útil da peça usada.

A vida útil restante do cartucho de toner está listada no relatório Configurações do Usuário. (Consulte *Lista de configurações do usuário* >> página 5).

Substituindo peças de manutenção periódica

As peças de manutenção periódica precisam ser substituídas regularmente para manter a qualidade de impressão. As peças listadas abaixo precisam ser substituídas após a impressão de aproximadamente 50.000 páginas ¹ para o Kit AP MU e 100.000 páginas ¹ para o Kit AP 1, Kit AP 2 ², Fusor e Laser. Ligue para o seu revendedor Brother quando as seguintes mensagens aparecerem no display:

Mensagem no display	Descrição
Subst. Peças	Substitua a unidade fusora.
Unidade Fusor	
Subst. Peças	Substitua a unidade laser.
Unidade Laser	
Subst. Peças	Substitua o kit de
PF kit 1	alimentação de papel da bandeja de papel.
Subst. Peças	Substitua o kit de
PF kit 2 ²	alimentação de papel da bandeja inferior (opcional).
Subst. Peças	Substitua o kit de
PF kit MU	alimentação de papel da bandeja de papéis multiuso.

Páginas de 1 lado do tamanho Carta ou A4.

Embalando e transportando o aparelho

A ADVERTÊNCIA

O aparelho é pesado. Seu peso é de mais de 15,6 kg. Para evitar possíveis acidentes, pelo menos duas pessoas devem erguer o aparelho. (exceto DCP-8112DN) Cuidado para não prender os dedos ao abaixar o aparelho.




Se você usar a bandeja inferior, NÃO a transporte com o aparelho, pois ela não é fixa e você poderá se ferir durante o transporte ou poderão ocorrer danos no aparelho.

Observação


- Se, por qualquer motivo, você precisar transportar o aparelho, reembale cuidadosamente o aparelho na embalagem original para evitar danos durante o transporte. O aparelho deverá estar devidamente segurado junto à transportadora.
- Se estiver retornando seu aparelho à Brother como parte do Serviço de Troca, embale somente o aparelho. Guarde todas as peças, incluindo a unidade de cilindro, o cartucho de toner e os materiais impressos para serem usados com o seu aparelho trocado.

Se a bandeja inferior opcional estiver instalada no DCP-8152DN ou no DCP-8157DN.


- Desligue o aparelho. Deixe o aparelho desligado por pelo menos 10 minutos, para que esfrie.
- Desconecte todos os cabos e, em seguida, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica CA.
- 3 Coloque o material da embalagem (1) na caixa de papelão.



4 Envolva o aparelho em saco plástico. Coloque o aparelho no material da embalagem (1).



6 Coloque os dois materiais da embalagem (1) na caixa de papelão, correspondendo o lado direito do aparelho com a marca "RIGHT" de uma das partes do material da embalagem, e o lado esquerdo do aparelho com a marca "LEFT" no outro material da embalagem. Coloque o cabo de alimentação CA e os materiais impressos no papelão original, como mostrado na ilustração.






Se estiver retornando seu aparelho à Brother como parte do Serviço de Troca, embale somente o aparelho. Guarde todas as peças, incluindo a unidade de cilindro, o cartucho de toner e os materiais impressos para serem usados com o seu aparelho trocado.

6 Feche a caixa de papelão e sele-a comfita adesiva.

7 <Se você tiver uma bandeja inferior> Embale novamente a bandeja inferior como mostrado na ilustração.




Opções

Opções


Este aparelho possui os seguintes acessórios opcionais. Você pode aumentar os recursos do aparelho com esses itens.

Unidade de bandeja inferior ¹

LT-5400



Memória SO-DIMM




A unidade de bandeja inferior encontra-se disponível para DCP-8152DN e DCP-8157DN.

Bandeja de papel opcional (LT-5400)

Uma bandeja inferior de papel opcional pode ser instalada no DCP-8152DN e DCP-8157DN e ela pode conter até 500 folhas de papel de 80 g/m².

Quando uma bandeja opcional está instalada, o aparelho pode conter até 800 folhas de papel comum.



Para configuração, consulte as instruções que foram fornecidas com a unidade de bandeja inferior.

A ADVERTÊNCIA

Se você usa a bandeja inferior, NÃO a transporte com o aparelho, pois ela não é fixa e você poderá se ferir durante o transporte ou poderão ocorrer danos no aparelho.

Placa de memória

DCP-8112DN e o DCP-8152DN têm 64 MB de memória padrão, e o DCP-8157DN tem 128 MB. Todos os modelos têm uma abertura para expansão de memória opcional. Você pode aumentar a memória até o máximo de 320 MB para o DCP-8112DN e DCP-8152DN, e 384 MB para o DCP-8157DN com a instalação de uma SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module).

Tipos de SO-DIMM

Para obter informações sobre a memória do seu aparelho Brother, visite-nos em: http://www.brother-usa.com/support/memory/

Em geral, a SO-DIMM deve ter as seguintes especificações:

Tipo	144-pinos e saída de 16 bits
Latência CAS	4
Frequência de clock	267 MHz (533 Mb/S/Pin) ou mais
Capacidade	256 MB
Altura	30,0 mm
Tipo de DRAM	DDR2 SDRAM

Ø Observação

- Algumas SO-DIMMs podem não funcionar com o aparelho.
- · Para obter mais informações, ligue para o revendedor de quem você comprou o aparelho ou ligue para o seu revendedor Brother.


Instalando memória extra

- Desligue o interruptor do aparelho.
- Desconecte o cabo de interface do aparelho e, em seguida, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica CA.

Observação

Cerifique-se de desligar o interruptor do aparelho antes de instalar ou remover a SO-DIMM.

3 Remova as tampas de plástico (1) e depois de metal (2) da SO-DIMM.




4 Desembale a SO-DIMM e segure-a pelas extremidades.


Importante -

Para evitar danos no aparelho devido à eletricidade estática, NÃO toque os chips de memória nem a superfície da placa.

5 Segure a SO-DIMM pelas extremidades e alinhe as fendas da SO-DIMM com as protuberâncias da abertura. Insira a SO-DIMM diagonalmente (1) e depois a incline na direção da placa de interface até que ela se encaixe no lugar (2).



6 Coloque de volta a tampa de metal (2) e depois a de plástico (1) da SO-DIMM.



- 7 Primeiro, conecte o cabo de alimentação do aparelho de volta na tomada elétrica CA e depois conecte o cabo de interface.
- 8 Ligue o interruptor do aparelho.



Para ter certeza de que instalou a SO-DIMM corretamente, você pode imprimir a lista de configurações do usuário que mostra o TAMANHO DE MEMÓRIA RAM atual. (Consulte *Lista de configurações do usuário*>> página 5).

Glossário

Esta é uma lista completa das funções e termos utilizados nos manuais da Brother. A disponibilidade destas funções depende do modelo adquirido.

Alimentador (alimentador automático de documentos)

O documento pode ser colocado no alimentador e escaneado automaticamente uma página de cada vez.

Cancelar Trabalho

Cancela um trabalho de impressão programado e apaga o conteúdo da memória do aparelho.

Configurações temporárias

Você pode escolher determinadas opções para cópia sem alterar as configurações padrão.

Contraste

Configuração para compensar documentos escuros ou claros, tornando as cópias de documentos escuros mais claras e as dos documentos claros mais escuras.

Display (tela de cristal líquido)

O display do aparelho que mostra mensagens interativas durante a Programação na tela e mostra a data e a hora de inatividade do aparelho.

Escala de Cinza

Os tons de cinza disponíveis para copiar fotografias.

Escaneando

O processo de enviar uma imagem eletrônica de um documento em papel para o seu computador.

Lista de configurações do usuário

Um relatório impresso que mostra as configurações atuais do aparelho.

Modo de Menu

Modo de programação para alterar as configurações do seu aparelho.

OCR (reconhecimento óptico de caracteres)

O aplicativo de software Nuance™
PaperPort™ 12SE ou Presto!
PageManager converte uma imagem de texto em texto editável.

Resolução

O número de linhas verticais e horizontais por polegada.

Resolução fina

A resolução é de 203×196 dpi. É usada em pequenas impressões e gráficos.

Volume do Aviso Sonoro

Configuração de volume para o bipe quando você pressiona uma tecla ou comete um erro.

D

D

Índice remissivo

A	1
Apple Macintosh Consulte o Manual do Usuário de Software.	Impressão Consulte Manual do Usuário de Software. Informações do aparelho contagens de páginas
Configurações de cópia temporárias13 ControlCenter2 (para Macintosh) Consulte Manual do Usuário de Software. ControlCenter4 (para Windows®)	verificando a vida útil restante das peças36
Consulte Manual do Usuário de Software. Copiar configurações temporárias	Layout da página (N em 1)
Tecla Ampliar/Reduzir 13 Tecla Duplex 21, 23 Tecla Opções 15 teclas 13 usando o alimentador 19 usando o vidro do scanner 16, 19 Cópia duplex 21	Macintosh Consulte Manual do Usuário de Software. Manutenção, rotina
D	adicionando DIMM (opcional)
Display LCD (tela de cristal líquido) contraste	Modo Deep Sleep
Escaneando Consulte Manual do Usuário de Software.	N em 1 (layout de página)
Falta de energia1	Para acessar os guias de instruções, consulte também a Ajuda do aplicativo Nuance™ PaperPort™ 12SE.
	0
	Ordenar 16

P
Poupar Toner
Q
Qualidade copiando
Rede escaneamento Consulte Manual do Usuário de Software. impressão Consulte Manual do Usuário de Rede. Reduzindo cópias
Segurança Bloqueio da Configuração
Tecla Ampliar/Reduzir13
Unidade de cilindro limpando

V

Volume, configuração	
aviso sonoro	1

W

Windows[®]
Consulte Manual do Usuário de Software.



Visite-nos no site http://www.brother.com.br

Estes aparelhos foram aprovados para uso apenas no país onde foram adquiridos. As empresas Brother locais ou seus respectivos revendedores só dão assistência a aparelhos comprados em seus próprios países.